

BG - Упътване за употреба буркан за съхраняване с бамбуков капак

Стъклената кутия е идеална за съхранение на хранителни продукти. Тя е подходяща също така за затопляне на храни в микровълнова печка или за препичане във фурна.

Употреба по предназначение и указания за безопасност



Бурканът за съхраняване е предназначен само за лична употреба. Пълна с хранителни продукти стъклена кутия може без капак да се използва в микровълнова печка или във фурната. Внимание: Стъклото се нагрява, използвайте кухненски ръкавици при боравенето. За да избегнете счупване на стъклото поради температурен шок, ние препоръчваме да загрявате и охлаждайте кутията бавно. Не поставяйте горещата кутия върху студен работен плот.

Бамбуковият капак е предназначен само за съхранение и не може да се използва във фурна или микровълнова печка.

Почистване

Преди първа употреба почистете артикула основно с гореща вода (65°C) и миеш препарат, след това изплакнете обилно с вода. След употреба почиствайте винаги основно и не оставяйте продължително време във вода. Стъклената кутия е подходяща за миене в съдомиялна машина. Капака и силиконовото уплътнение почиствайте на ръка.

[Буркан за съхранение](#)