

## **BGR СГЪВАЕМ ХОКЕР**

### **Указания по безопасността**

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате сгъваемия хокер. Спазвайте всички инструкции за безопасност, за да избегнете щети поради неправилна употреба!

- Повреден сгъваем хокер не може повече да се използва!
- Изделието е предназначено за лична употреба.
- Проверете за повреда преди употреба.
- Обърнете внимание на правилното сгъване и разгъване, тъй като в противен случай съществува риск от счупване!
- Сгъваемият хокер е само за сядане, моля, не използвайте като стълба.
- Сгъваемият хокер трябва да се поставя само на равни, твърди и нехлъзгащи се подове. Не използвайте върху мокри или омаслени повърхности.
- Този артикул не е детска играчка и не може да се използва за гимнастика или като спортно оборудване.
- Не трябва да се превишава максималното общо натоварване от 110 кг.
- Ако не използвате сгъваемия хокер, го сгънете и го съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Сгъваемият хокер е подходящ само за вътрешна употреба.

### **Ползване**

#### Разгъване:

За да се разгънете, моля, хванете двата трапецовидни отвора за отваряне на дългата страна и издърпайте сгъваемия хокер. Не хващайте по-тесните, сгъваеми странични стени (опасност от счупване)!

#### Сгъване:

Хванете с едната ръка сгъваемия хокер за ръкохватката на стъпалото и повдигнете.