

CS – Návod k použití skleněné dózy s bambusovým víkem

Skleněná nádoba je ideální k uchovávání potravin. Je také vhodná k ohřívání pokrmů v mikrovlnné troubě nebo k zapékání v pečicí troubě.

Použití ke stanovenému účelu a bezpečnostní pokyny



Skleněná dóza je určena jen pro soukromé použití.

Skleněnou nádobu naplněnou potravinami můžete v mikrovlnné nebo pečicí troubě použít bez víka. Pozor: Sklo je horké, proto při manipulaci používejte chňapky. Aby nedošlo k rozbití skla teplotním šokem, doporučujeme nádobu pomalu zahřívat nebo ochlazovat. Horkou nádobu nestavte na studenou pracovní desku.

Bambusové víko jen vhodné jen pro uchovávání potravin a nesmí být použito v mikrovlnné nebo pečicí troubě.

Mytí

Výrobek před prvním použitím důkladně omyjte teplou vodou (65 °C) a mycím prostředkem, následně jej opláchněte velkým množstvím vody. Po použití ho vždy důkladně omyjte, avšak nenechávejte ho dlouho ležet ve vodě. Skleněnou nádobu můžete mýt v myčce nádobí. Víko a silikonové těsnění umývejte výhradně jen ručně.

Skleněná dóza