

CS Návod k údržbě a použití **VÍCEÚČELOVÁ SKLENĚNÁ KRÁJECÍ PRKÉNKA**

- Před prvním použitím je důkladně omyjte. Lze je mýt v myčce do 50 °C.
- Po použití je vždy důkladně očistěte.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky (např. prostředek na drhnutí), protože by mohly poškrábat povrch.
- Skleněné prkénko je tepelně odolné do cca 200 °C.

Bezpečnostní pokyny



- Laskavě na ně nestavte horké hrnce, pánve apod., které jste bezprostředně před tím sejmuli ze sporáku nebo vyndali z trouby! Nepokládejte v žádném případě skleněné prkénko na zapnutou sklokeramickou varnou desku!
- Nepokládejte na ně horké hrnce, pánve apod., protože by mohlo dojít ke změně barvy prkénka. Dbejte, aby skleněné prkénko nebylo vystaveno tepelnému šoku. Náhlý rozdíl mezi chladem a teplem může způsobit prasknutí skla!
- V případě poškození skla dbejte zvýšené opatrnosti a prkénko již nepoužívejte. Hrozí prasknutí prkénka a následné zranění!