

## CS Návod k údržbě a použití PLASTOVÁ KRÁJECÍ PRKÉNKA

- Před prvním použitím je důkladně omyjte. Krájecí prkénka z plastu je nejvhodnější mýt v myčce (65 °C).
- Pokud je prkénko silně znečištěné, omyjte ho nejprve ručně.
- Prkénko je tepelně odolné do cca 100 °C. Pozor: K deformaci prkénka může dojít i při nižších teplotách. Z toho důvodu laskavě dbejte, aby prkénko nebylo v mycím koši stlačeno.
- Potraviny obsahující barviva, jako např. kečup, rajčata, červená řepa, karotka atd., mohou způsobit zbarvení prkénka.
- Pokud je krájecí prkénko silně opotřebované a zbarvené, doporučujeme ho vyměnit.



- Uvolněná plastová vlákna a hluboké zářezy lze odstranit hoblíkem nebo vhodným nožem. Laskavě dbejte, abyste se přitom nezranili!