



DE - Gebrauchsanleitung Aufbewahrungsglas mit Bambusdeckel

Die Glasbox ist ideal zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Sie eignet sich ebenfalls zur Erwärmung von Speisen in der Mikrowelle oder zum Überbacken im Backofen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Sicherheitshinweise



Das Aufbewahrungsglas ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Eine mit Lebensmittel gefüllte Glasbox kann ohne Deckel in der Mikrowelle oder im Backofen verwendet werden. Achtung: Das Glas wird heiß, benutzen Sie Topfhandschuhe bei der Handhabung. Um Glasbruch durch einen Temperaturschock zu vermeiden, empfehlen wir die Box langsam zu erhitzen oder abzukühlen. Stellen Sie die heiße Box nicht auf eine kalte Arbeitsplatte.

Der Bambusdeckel ist nur zur Aufbewahrung geeignet und darf nicht im Ofen oder der Mikrowelle verwendet werden.

Reinigung

Den Artikel vor Erstgebrauch gründlich mit heißem Wasser (65°C) und Spülmittel reinigen, anschließend mit viel Wasser nachspülen. Nach Gebrauch immer gründlich reinigen und nicht längere Zeit im Wasser liegen lassen. Die Glasbox ist spülmaschinengeeignet. Deckel und Silikondichtung ausschließlich von Hand reinigen.