

DE **KLAPPHOCKER**

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Klapphockers sorgfältig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!

- Ein beschädigter Klapphocker darf nicht mehr verwendet werden!
- Der Artikel ist konzipiert für die private Nutzung.
- Vor Verwendung auf eventuelle Beschädigungen prüfen.
- Auf korrektes Auf- und Zusammenklappen achten, da anderenfalls Quetschgefahr besteht!
- Der Klapphocker ist ausschließlich als Sitzgelegenheit gedacht, bitte nicht als Leiterersatz verwenden.
- Der Klapphocker ist nur auf ebenen, harten und rutschsicheren Böden aufzustellen. Nicht auf nassen oder ölverschmierten Untergründen anwenden.
- Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug und darf nicht als Turn- oder Sportgerät verwendet werden.
- Die maximale Gesamtbelastung von 110 kg darf nicht überschritten werden.
- Wenn Sie den Klapphocker nicht verwenden, klappen Sie ihn zusammen und verstauen Sie ihn an einem für Kinder unzugänglichen Ort.
- Der Klapphocker ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Bedienung

Aufklappen:

Zum Aufklappen bitte in die beiden trapezförmigen Öffnungsschlitze der Längsseite greifen und den Klapphocker auseinanderziehen. Nicht auf die schmälere, sich ausklappenden Seitenwände greifen (Quetschgefahr)!

Zusammenklappen:

Den Klapphocker mit einer Hand am Griff der Sitzfläche nehmen und hochziehen.