



**DE** **Pflegeanleitung & Gebrauchshinweise**  
**HAUSHALTSHELFER HOLZ**

- Vor Erstgebrauch gründlich mit heißem Wasser (mind. 65°C) und Spülmittel reinigen, anschließend mit viel Wasser nachspülen. Der Artikel ist spülmaschinengeeignet, jedoch wird das Holz stark beansprucht und kann ggf. rissig werden - Handreinigung empfohlen.
- Nach Gebrauch immer gründlich reinigen und nicht längere Zeit im Wasser liegen lassen.
- Nach dem Spülgang aufrecht trocknen lassen und den Küchenhelfer erst verstauen, wenn er komplett getrocknet ist.
- Nicht länger als 15 Min. in heißem Kochgeschirr liegen lassen.