



DE **Pflegeanleitung & Gebrauchshinweise**
SERVIERPLATTEN SCHIEFER

- Bitte nicht in die Spülmaschine geben. Vor Erstgebrauch gründlich mit heißem Wasser (65°C) und Spülmittel reinigen, anschließend mit viel Wasser nachspülen. Nach Gebrauch immer gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen.
- Bitte achten Sie stets auf saubere Spülgeräte. Spülschwamm bzw. Spülbürste gegeben falls austauschen.
- Die Schieferplatte eignet sich nicht als Schneidunterlage. Messer können gegeben falls stumpf werden.