

EST Hooldus- ja kasutusjuhised PITSAKIVI

Sobib kõikidesse kaubanduses saadavatele ahjudele, puusöe- ja gaasigrillidele
Kuumakindel kuni 500 °C. kuni 33 cm läbimõõduga pitsadele.

Kasutusjuhised

- Et vältida taigna külgeküpsemist ja tagada krõbe pitsa põhi, kuumutage ahju koos pitsakiviga 20-30 minuti jooksul umbes 230-250 C° juures (ülemine ja alumine kuumus). Pange tähele, et see lühendab pitsa küpsetamisaega.
- Kui küpsetate pitsat puusöe- või gaasigrillil, kuumutage suletud kaane all umbes 15 minutit.
- Tähtis juhtnõor! Pitsa küpsetamise jaoks grillil peab see kaanega varustatud olema.

Hooldusjuhised

- Külge küpsenud toidujäägid saab eemaldada kaabitsaga. Seejärel pühkige kergelt niiske lapiga üle. Pesuvahendeid ja muid kemikaale ei tohiks kasutada. Pitsakivi vabaneb iga üleskuumutamise ajal keemiast.



Ohutusjuhised

- Laske pitsakivil alati täielikult maha jahtuda. Tähelepanu: põletusohu!
Ärge pange kuuma pitsakivi hoiule või asetage seda ilma alusrestita käest.
- Pitsakivi ei tohi kokku puutuda külmaga, sest kivi võib mõraneda!