

EST Kokkupandav pink

Ohutusjuhised

Palun lugege kasutusjuhend enne kokkupandava pingi kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, vältimaks vääramatult kasutamisest tulenevaid kahjustusi.

- Kahjustatud kokkupandavat pinki ei tohi edasi kasutada!
- Toode on mõeldud eraotstarbel kasutamiseks.
- Enne kasutamist kontrollige seda võimalike kahjustuste osas.
- Pöörake tähelepanu õigele lahti- ja kokkupanemisele, vastasel juhul tekib muljumisoht!
- Kokkupandav pink on mõeldud ainult istumiseks. Ärge kasutage seda ronimiseks! Kokkupandav pink on mõeldud kasutamiseks ainult tasasel, kõval ja libisemiskindlal põrandal. Ärge kasutage niisketel või õliga määritud aluspindadel.
- See toode ei ole laste mänguasi ning seda ei tohi kasutada ronimis- ega sportimisvahendina.
- Kuni 110 kg koguraskust ei tohi ületada.
- Kui Te kokkupandavat pinki ei kasuta, pange see kokku ja hoiustage lastele kättesaamatus kohas.
- Kokkupandavat pinki võib kasutada üksnes siseruumides.

Kasutamine

Lahtitegemine

Lahtitegemiseks võtke kinni mõlemast külgmisest trapetsikujulisest avamispilust ja tõmmake kokkupandav pink lahti. Ärge võtke kinni kitsastest, avanevatest külgseintest (muljumisoht)!

Kokkupanemine:

Võtke kokkupandava pingi astme juures asuvast käepidemest ühe käega kinni ja tõmmake üles.