

## ES ESCALÓN PLEGABLE

### Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el escalón plegable, lea detenidamente las instrucciones de uso. ¡Observe todas las indicaciones de seguridad para evitar daños por una utilización incorrecta!

- ¡No utilice el escalón plegable si está dañado!
- El producto está diseñado para el uso privado.
- Compruebe si presenta posibles daños antes de utilizarlo.
- Asegúrese de realizar el plegado y el desplegado de forma correcta; ¡de lo contrario existe el peligro de aplastamiento!
- El escalón plegable solo se debe colocar sobre suelos planos, duros y antideslizantes. No lo utilice sobre superficies mojadas o manchadas de aceite.
- Este escalón plegable no es un juguete para niños y no debe utilizarse como un aparato de gimnasia o de deporte.
- El escalón plegable no es adecuado para cargas bruscas o repentinas (dinámicas). Por lo tanto, no salte sobre el escalón plegable.
- Suba solo con ambos pies al centro de la plataforma. Use siempre calzado resistente.
- No utilice accesorios para cambiar la altura del escalón plegable.
- No supere la carga total máxima de 150 kg.
- El escalón plegable solo está diseñado para una persona. ¡No lo deben utilizar al mismo tiempo dos o más personas!
- Si no está utilizando el escalón plegable, plieguelo y guárdelo en un lugar inaccesible para los niños.
- El escalón plegable solo es apto para el uso en interiores.

### Manejo

#### Desplegado:

Para desplegarlo, introduzca las manos en las dos ranuras de apertura trapezoidales del lado largo y extienda el escalón plegable. ¡No sujete las paredes laterales más estrechas extensibles (peligro de aplastamiento)!

#### Plegado:

Sujete el escalón plegable con una mano por el asa de la plataforma y tire hacia arriba.