

FR - Mode d'emploi Bocal en verre de conservation avec couvercle en bambou

Le bocal en verre est idéal pour la conservation des denrées alimentaires. Il peut également être utilisé pour réchauffer les plats au micro-ondes ou les faire gratiner au four.

Utilisation conforme et consignes de sécurité

Ce bocal est uniquement réservé à une utilisation privée.

Lorsqu'il est rempli, le bocal peut être utilisé sans couvercle au micro-ondes ou au four. Attention : utilisez des gants de cuisine pour manipuler le bocal chaud. Afin d'éviter tout bris de verre suite à un choc thermique, nous recommandons de réchauffer ou de refroidir le bocal lentement. Ne déposez pas le bocal chaud sur un plan de travail froid.



Le couvercle en bambou sert uniquement à la conservation et ne doit pas être utilisé au four ou au micro-ondes.

Nettoyage

Avant d'utiliser l'article pour la première fois, le nettoyer avec de l'eau chaude (65°C) et du liquide vaisselle, puis le rincer avec abondamment d'eau. Après utilisation, toujours rincer soigneusement et ne pas laisser trop longtemps dans l'eau. Le bocal en verre est lavable en machine. Nettoyer le couvercle et le joint en silicone à la main uniquement.

[Bocal en verre de conservation](#)