



**FRA Instructions d'entretien et consignes d'utilisation**  
**AUXILIAIRE MÉNAGER EN BOIS**

- Avant la première utilisation, nettoyer avec de l'eau chaude (env. 65°C) et du liquide vaisselle, puis rincer avec beaucoup d'eau. L'article se lave au lave-vaisselle, mais le bois peut être attaqué et éventuellement se fissurer - lavage à la main recommandé.
- Après utilisation, toujours rincer soigneusement et ne pas laisser trop longtemps dans l'eau.
- Une fois rincé, bien laisser sécher l'ustensile et ne le ranger que lorsqu'il est parfaitement sec.
- Ne pas laisser plus de 15 minutes avec la vaisselle chaude.