

FRA Instructions d'entretien et consignes d'utilisation PLASTIQUE

- Nettoyer minutieusement avant la première utilisation. Les planches à découper en plastique se lavent parfaitement au lave-vaisselle (65°C).
- Il est recommandé de pré-rincer la planche manuellement si elle est très sale.
- L'article résiste à une température d'env. 100°C. Attention : même à faible température, le produit peut se déformer. De ce fait, éviter de mettre la planche à découper sous tension dans le chariot de lavage.
- Certaines denrées alimentaires telles que le ketchup, les tomates, les betteraves rouges, les carottes etc. peuvent décolorer naturellement la planche.
- Si la planche à découper présente d'importantes traces d'usure et des taches, nous recommandons de la remplacer.



- Éliminer les fibres en plastique en saillie et les entailles profondes à l'aide d'un rabot ou d'une lame de couteau. Attention à ne pas vous blesser !