

FRA Instructions d'entretien et consignes d'utilisation PLANCHES À DÉCOUPER EN VERRE

- Nettoyer minutieusement avant la première utilisation. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 50°C.
- Nettoyer toujours rigoureusement après utilisation.
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs (par ex. crème à récurer), car vous risqueriez de rayer la surface.
- La plaque de verre résiste à une chaleur d'env. 200°C.

Consignes de sécurité



- Ne pas déposer de casseroles, poêles ou autres plats chauds sur la plaque de verre sortis directement du feu ou du four ! Ne poser en aucun cas la plaque de verre sur une plaque de cuisson en vitrocéramique !
- Veiller à ce que la plaque de verre ne soit soumise à aucun choc thermique ! Une différence soudaine de température peut faire éclater le verre !
- Ne plus utiliser la planche à découper lorsque le verre est endommagé. Le risque de cassure et donc de blessure n'est pas exclu !