



FRA Instructions d'entretien et consignes d'utilisation ARDOISES

- Ne pas mettre au lave-vaisselle. Avant la première utilisation, nettoyer avec de l'eau chaude (65°C) et du liquide vaisselle, puis rincer avec beaucoup d'eau. Après utilisation, toujours nettoyer soigneusement avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Toujours veiller à ce que les ustensiles de rinçage soient propres. Changer éventuellement l'éponge et la brosse.
- L'ardoise ne doit pas servir de planche à découper. Les lames des couteaux pourraient s'émousser.