

FRA TABOURET PLIANT

Consignes de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le tabouret pliant. Respecter l'ensemble des consignes de sécurité afin d'éviter des dommages dus à une utilisation non conforme !

- Ne pas utiliser le tabouret pliant lorsqu'il est endommagé !
- L'article est conçu pour une utilisation privée.
- Vérifier l'absence de dommages éventuels avant utilisation.
- Vérifier tout particulièrement que le dépliage et le repliage s'effectuent correctement afin d'écartier tout risque d'écrasement !
- Le tabouret pliant est prévu pour s'asseoir occasionnellement, ne pas l'utiliser pour grimper dessus.
- Ne disposer le tabouret pliant que sur un sol plan, dur et antidérapant. Ne pas l'utiliser sur des sols mouillés ou recouverts d'huile.
- Cet article n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme un équipement de gymnastique ou sportif.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 110 kg.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, repliez le tabouret et rangez-le dans un endroit non accessible pour les enfants.
- Utiliser exclusivement le tabouret en intérieur.

Utilisation

Dépliage :

Saisir les deux fentes d'ouverture trapézoïdales du côté long et déplier le tabouret. Ne pas saisir les parties latérales plus petites qui se déplient (risque d'écrasement) !

Repliage :

Saisir le tabouret d'une main au niveau de la poignée du repose-pied puis tirer vers le haut.