

FRA ESCABEAU

Consignes de sécurité

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'escabeau. Respecter l'ensemble des consignes de sécurité afin d'éviter des dommages dus à une utilisation non conforme !

- Ne pas utiliser l'escabeau endommagé lorsqu'il est endommagé !
- L'article est conçu pour une utilisation privée.
- Vérifier l'absence de dommages éventuels avant utilisation.
- Vérifier tout particulièrement que le dépliage et le repliage s'effectuent correctement afin d'écartier tout risque d'écrasement !
- Ne disposer l'escabeau que sur un sol plan, dur et antidérapant. Ne pas l'utiliser sur des sols mouillés ou recouverts d'huile.
- Cet escabeau n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme un équipement de gymnastique ou sportif.
- L'escabeau n'est pas conçu pour être soumis à une charge soudaine (saut) ou saccadée (dynamique). Donc : ne pas sauter sur l'escabeau.
- Ne monter avec les deux pieds qu'au milieu de l'escabelle. Il convient de toujours porter des chaussures solides.
- Ne jamais utiliser de pièce rapportée pour modifier la hauteur de l'escabeau.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 150 kg.
- L'escabeau n'est prévu que pour une seule personne. Ne jamais l'utiliser simultanément à deux personnes, voire plus !
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, repliez l'escabeau et rangez-le à un endroit non accessible pour les enfants.
- Utiliser exclusivement l'escabeau en intérieur.

Utilisation

Dépliage :

Saisir les deux fentes d'ouverture trapézoïdales du côté long et déplier l'escabeau. Ne pas saisir les parties latérales plus petites qui se déplient (risque d'écrasement) !

Repliage :

Saisir l'escabeau d'une main au niveau de la poignée de l'escabelle puis tirer vers le haut.