

**GRC Οδηγίες περιποίησης & υποδείξεις χρήσης
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

- Καθαρίστε πολύ καλά πριν την πρώτη χρήση Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων μέχρι και σε 50°C.
- Καθαρίζετε πάντα πολύ καλά μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τριπτικά καθαριστικά (π.χ. Τριπτικό γαλάκτωμα καθαρισμού), Γιατί μπορεί να δημιουργηθούν γρατσουνιές στην επιφάνεια.
- Η γυάλινη πλάκα αντέχει σε θερμοκρασία έως και περ. 200°C.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Μην τοποθετείτε καυτές κατσαρόλες, τηγάνια, κλπ. στην πλάκα, τα οποία Μόλις έχετε βγάλει από το μάτι της κουζίνας ή το φούρνο! Μην τοποθετείτε Ποτέ τη γυάλινη πλάκα επάνω σε αναμμένες κεραμικές εστίες!
- Μην τοποθετείτε καυτές κατσαρόλες, τηγάνια, κλπ. στην πλάκα, γιατί Μπορεί να προκύψουν αλλαγές χρώματος.
- Φροντίστε ώστε η γυάλινη πλάκα να μην εκτίθεται σε απότομες Αλλαγές θερμοκρασίας. Η απότομη διαφορά κρύου-ζέστης μπορεί να Σπάσει το γυαλί!
- Προσοχή! Σε περίπτωση που το υποστεί ζημιά, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την πλάκα. Κίνδυνος θραύσης του γυαλιού και τραυματισμού!