



HRV Uputa za njegu i napomene za uporabu DRVENI KUHINJSKI PRIBOR

- Prije prve uporabe temeljito operite toplom vodom (najm. 65°C) i deterdžentom za pranje suđa, zatim isperite s puno vode. Artikel je namijenjen za pranje u perilici za suđe, međutim drvo se jako napreže i mogu nastati pukotine - preporuča se ručno pranje.
- Nakon uporabe uvijek temeljito operite, te ne ostavljajte da stoji u vodi dulje vrijeme.
- Nakon ispiranja ostavite da se u potpunosti osuši, te kuhinjski pribor spakirajte, ako je sasvim suh.
- U vrelom suđu za kuhanje ne ostavljajte ga dulje od 15 minuta.