



**ITA Indicazioni per il lavaggio e istruzioni per l'uso**  
**UTENSILE DOMESTICO IN LEGNO**

- Prima del primo utilizzo, lavare con cura con acqua calda (min. 65°C) e detersivo per stoviglie, quindi risciacquare con abbondante acqua. L'articolo è lavabile in lavastoviglie; il legno, tuttavia, per le forti sollecitazioni potrebbe fessurarsi - Si raccomanda il lavaggio a mano.
- Dopo l'uso, pulire sempre con cura il prodotto e non lasciarlo a lungo immerso in acqua.
- Dopo il lavaggio, lasciare il prodotto in posizione verticale e riporlo solo dopo che si è completamente asciugato.
- Non lasciarlo all'interno delle stoviglie calde durante la cottura per più di 15 minuti.