

## ITA Indicazioni per il lavaggio e istruzioni per l'uso PLASTICA

- Lavare con cura prima dell'uso. Il modo migliore per lavare i taglieri di plastica è in lavastoviglie (65°C).
- Si raccomanda di pre-lavare il tagliere a mano se questo è molto sporco.
- Questo articolo resiste fino a 100° di temperatura. Attenzione: Anche a temperature più basse si possono determinare deformazioni del prodotto. Evitare pertanto di incastrare il tagliere in tensione all'interno della lavastoviglie.
- Al contatto con alimenti che perdono colore come il ketchup, i pomodori, le rape rosse, le carote, etc. si possono determinare alterazioni naturali del colore del prodotto.
- Quando sul tagliere si evidenziano marcate tracce di usura e scolorimenti, si raccomanda di sostituirlo con uno nuovo.



- Rimuovere le fibre di plastica sporgenti e i tagli profondi con una pialla o con la lama di un coltello idonee a tal fine. Fare attenzione a non ferirsi!