

ITA SGABELLO PIEGHEVOLE

Avvertenze di sicurezza

Si raccomanda di leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in servizio dello sgabello pieghevole. Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza onde evitare danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto!

- Se danneggiato lo sgabello non può più essere utilizzato!
- L'articolo è destinato all'uso privato.
- Prima dell'uso controllare che il prodotto non sia danneggiato.
- Avere cura di aprire e richiudere il prodotto correttamente poiché in caso contrario vi è il pericolo di schiacciamento!
- Lo sgabello è concepito per essere utilizzato esclusivamente per sedersi e non in sostituzione di una scala.
- Lo sgabello pieghevole può essere collocato solo su pavimenti duri e antiscivolo. Non utilizzarlo su fondi bagnati o oleosi.
- Questo articolo non è un giocattolo e non può essere utilizzato come attrezzo ginnico o sportivo.
- Non è consentito superare il carico massimo complessivo consentito di 110 kg.
- Quando lo sgabello non viene utilizzato, occorre richiuderlo e riporlo in un luogo inaccessibile ai bambini.
- Lo sgabello pieghevole è finalizzato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi.

Uso

Apertura:

Per aprire lo sgabello afferrare le due aperture trapezoidali sul lato più lungo ed aprire lo sgabello. Non afferrarlo per i lati più stretti che si aprono (pericolo di schiacciamento)!

Chiusura:

Afferrare lo sgabello con una mano per l'impugnatura della pedata e sollevare.