

SCALETTA PIEGHEVOLE

Avvertenze di sicurezza

Si raccomanda di leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in servizio della scaletta pieghevole. Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza onde evitare danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto!

- Se danneggiata, la scaletta pieghevole non può più essere utilizzata!
- L'articolo è destinato all'uso privato.
- Prima dell'uso controllare che il prodotto non sia danneggiato.
- Avere cura di aprire e richiudere il prodotto correttamente poiché in caso contrario vi è il pericolo di schiacciamento!
- La scaletta pieghevole può essere collocata solo su pavimenti duri e antiscivolo. Non utilizzarla su fondi bagnati o oleosi.
- Questa scaletta pieghevole non è un giocattolo e non può essere utilizzata come attrezzo ginnico o sportivo.
- La scaletta pieghevole non è indicata per sostenere sollecitazioni brusche e/o a scatti (dinamiche). Pertanto non saltare sulla scaletta pieghevole.
- Salire sulle superfici di calpestio soltanto con entrambi i piedi in posizione centrale. Occorre indossare sempre calzature robuste.
- Non utilizzare rialzi per modificare l'altezza della scaletta.
- Non è consentito superare il carico massimo complessivo consentito di 150 kg.
- La scaletta è progettata per essere utilizzata da una sola persona. Non può essere utilizzata contemporaneamente da due o più persone!
- Quando la scaletta non viene utilizzata, occorre richiuderla e riporla in un luogo inaccessibile ai bambini.
- La scaletta pieghevole è finalizzata esclusivamente all'uso in ambienti chiusi.

Uso

Apertura:

Per aprire la scaletta afferrare le due aperture trapezoidali sul lato più lungo ed aprirla. Non afferrarla per i lati più stretti che si aprono (pericolo di schiacciamento)!

Chiusura:

Afferrare la scaletta con una mano per l'impugnatura della pedata e sollevare.