

LV Kopšanas pamācība un lietošanas norādes PICAS AKMENS

Piemērots tirdzniecībā pieejamām cepeškrāsnīm, kokogļu un gāzes griliem
Karstumizturīgs līdz aptuveni 500 °C. Picām ar diametru līdz 33 cm.

Lietošanas norādes

- Lai mīkla nepieceptos pie akmens un pica iegūtu kraukšķīgu apakšu, uzarsējiet cepeškrāsni kopā ar tajā ievietotu picas akmeni 20-30 minūtes uz aptuveni 230-250 C° (augšējās un apakšējās karsēšanas režīmā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka picas cepšanas laiks attiecīgi saīsinās.
- Cepot picu kokogles vai gāzes grilos, picas akmeni zem aizvērta vāka uzarsējiet aptuveni 15 minūtes.
- Svarīga norāde: Lai varētu cept picu uz grila, tam ir jābūt aprīkotam ar vāku.

Kopšanas norādes

- Piecepušās ēdiena atliekas var notīrīt ar kasīkli. Pēc tam notīriet ar nedaudz mitru drānu. Neizmantojiet trauku mazgājamo līdzekli vai citas ķīmikālijas. Picas akmens katrā uzarsēšanas reizē tiek vienlaikus sterilizēts.

Drošības norādes

- Ļaujiet picas akmenim vienmēr pilnībā atdzist – Uzmanību! Adegumu risks! Ja picas akmens nav karsts, nolieciet to uzglabāšanai vai nolieciet malā bez balsta restēm.
- Nepakļaujiet picas akmeni aukstuma šokam, jo akmens var saplaisāt!