

LV Lietošanas norādes KŪPINĀŠANAS DĒLIS

Kūpināšanas dēlis ir piemērots visiem gāzes un kokogļu griliem ar vāku, kā arī kūpinātavām un ir ideāls visa veida zivju kūpināšanai.

Lietošanas norādes

Ievietojiet kūpināšanas dēli uz aptuveni 2 stundām ūdenī – ūdenim tas ir pilnībā jānosedz. Kārtīgi uzsildiet grilu. Novietojiet dēli tieši virs kvēles un sildiet to tik ilgi, līdz tas sāk kūpēt. Pēc tam novietojiet kūpināšanas dēli netiešas gatavošanās zonā (nevis tieši virs liesmām). Tagad grilējamus produktus var novietot uz kūpināšanas dēļa. Aizveriet vāku, lai aromāti varētu pilnībā atraisīties.

Kopšanas norādes

Pēc lietošanas kārtīgi atdzesējiet kūpināšanas dēļi, ja nepieciešams, nodzēsiet ar ūdeni. Pēc tam pamatīgi notīriet ar karstu ūdeni un maigu trauku mazgāšanas līdzekli un atstājiet nožūt stāvus.

Kūpināšanas dēli var izmantot vairākkārt. Ja tas ir pārāk pārogļojies, iesakām to nomainīt pret jaunu eksemplāru.

Drošības norādes



Nekad neatstājiet grilu bez uzraudzības! Kūpināšanas dēļi ir paredzēti lietošanai tikai ārpus telpām. Vienmēr turiet gatavībā trauku ar ūdeni. Nekādā gadījumā nedzēsiet ūdeni, kamēr dēlis vēl atrodas uz grila. Vispirms nodrošinieties ar atbilstīgu aizsardzību (grila cimdu vai grila stangām) un noņemiet no grila.