

## LV Kopšanas pamācība un lietošanas norādes MULTIFUNKCIONĀLI STIKLA DĒLĪŠI

- Kārtīgi notīriet pirms pirmās lietošanas reizes. Piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā līdz 50 °C.
- Pēc lietošanas vienmēr pamatīgi notīriet.
- Lūdzu, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., abrazīvo pieneni), jo pretējā gadījumā var saskrāpēt virsmu.
- Stikla dēlītis ir karstumizturīgs līdz aptuveni 200 °C.

### Drošības norādes



- Lūdzu, nenovietojiet uz dēlīša karstus katlus, pannas utt., kas tikko noņemti no plīts vai izņemti no krāsns! Stikla dēlīti nekādā gadījumā nenovietojiet uz ieslēgtas stikla keramikas plīts virsmas!
- Nenovietojiet uz stikla pārsedzes dēlīša karstus katlus, pannas utt., jo pretējā gadījumā tas var iekrāsoties.
- Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, lai stikla dēlītis netiktu pakļauts temperatūras šoka iedarbībai. Pēkšņa aukstuma vai karstuma starpība var izraisīt stikla saplīšanu!
- Esiet piesardzīgi, ja stikls ir bojāts, lūdzu, vairs neizmantojiet dēlīti. Pastāv plīšanas un savainojumu risks!