


LV Kopšanas pamācība un lietošanas norādes KOKA UN BAMBUSA DĒLĪŠI

- Lūdzu, nemazgājiet trauku mašīnā. Pirms pirmās lietošanas reizes pamatīgi notīriet ar karstu ūdeni (65 °C) un trauku mazgāšanas līdzekli, pēc tam noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens.
 - Pēc lietošanas vienmēr pamatīgi notīriet ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli un neatstājiet uz ilgāku laiku ūdenī.
 - Lūdzu, vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai tīrīšanas rīki būtu tīri. Nepieciešamības gadījumā nomainiet trauku mazgāšanas sūkli vai suku.
 - Pēc skalošanas atstājiet nožūt vertikālā stāvoklī un nolieciet virtuves dēlīti vietā tikai pēc tam, kad tas ir pilnībā nožuvis.
 - Regulāri kopiet virtuves dēlīti ar tirdzniecībā pieejamu un garšas ziņā neitrālu pārtikas eļļu. Vienkārši ierīvējiet un pa nakti atstājiet uz pamatnes, kas spēj uzsūkt lieko eļļu.
 - Etiķis dezinficē virtuves dēlīti saudzējošā un dabīgā veidā. Regulārai dezinficēšanai iesakām virtuves dvielīti uz vairākām minūtēm uzkarstēt uz 65 °C.
- 
- Noņemiet atdalījušās koka šķiedras ar piemērotu ēveli vai novelciet ar piemērotu naža asmeni. Pievērsiet uzmanību tam, lai, to darot, nesavainotos!
- Ja virtuves dēlītim ir spēcīgas nolietojuma pazīmes, kā arī iespējami iekrāsojumi, iesakām precī nomainīt pret jaunu.