

## LV Kopšanas pamācība un lietošanas norādes PLASTMASA

- Kārtīgi notīriet pirms pirmās lietošanas reizes. Vislabāk tīriet plastmasas griešanas dēļišus trauku mašīnā (65 °C).
- Ieteicams spēcīgu netīrumu gadījumā dēļīti iepriekš noskalot ar rokām.
- Prece ir termoizturīga līdz aptuveni 100 °C. Uzmanību: Arī zemu temperatūru gadījumā produkts var deformēties. Tāpēc izvairieties no virtuves dēļīša iespīlēšanas trauku mašīnas plauktā, to nospriegojot.
- Pārtikas produkti, kas iekrāso, piem., kečups, tomāti, sarkanā biete, burkāni utt., var izraisīt dēļīša dabisku iekrāsošanos.
- Ja virtuves dēļītim ir spēcīgas nolietojuma pazīmes un iekrāsojumi, iesakām precī nomainīt pret jaunu.



- Noņemiet atdalījušās plastmasas šķiedras un dziļus iegriezumus ar piemērotu ēveli vai novelciet ar piemērotu naža asmeni. Pievērsiet uzmanību tam, lai, to darot, nesavainotos!