

LV SALIEKAMA TABURETE

Drošības norādes

Pirms saliekamās taburetes lietošanas uzsākšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību. Ievērojiet visas drošības norādes, lai novērstu bojājumus nelietpratīgas lietošanas dēļ!

- Bojātu saliekamo tabureti vairs nedrīkst izmantot!
- Produkts ir koncipēts privātai lietošanai.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav iespējama bojājumu.
- Pievērsiet uzmanību pareizai atvēršanai un aizvēršanai, jo pastāv saspiešanas risks!
- Saliekamā taburete ir paredzēta tikai un vienīgi sēdēšanai, lūdzu, neizmantojiet trepju vietā.
- Saliekamā taburete jāuzstāda tikai uz līdzenām, cietām un neslīdīgām grīdām. Neizmantojiet uz slapjām vai ar eļļu sasmērētām pamatnēm.
- Šī prece nav bērnu rotaļlieta, un to nevar izmantot kā vingrošanas vai sporta ierīci.
- Nedrīkst pārsniegt maksimālo kopējo noslogojumu 110 kg.
- Ja jūs saliekamo tabureti neizmantojat, salokiet to kopā un novietojiet bērniem nepieejamā vietā.
- Saliekamā taburete ir piemērota tikai lietošanai telpās.

Apkalpošana

Atvēršana:

Lai atvērtu, satveriet abas trapeces formas atveres spraugas gareniskajā pusē un atvelciet saliekamo tabureti vaļā. Nesatveriet šaurākās sienas, kas atveras (saspiešanas risks)!

Aizvēršana:

Ar vienu roku paņemiet saliekamo tabureti aiz kāju atbalsta roktura un pavelciet uz augšu.