

## **PL Instrukcja pielęgnacji i użytkowania UNIWERSALNA SZKLANA DESKA DO KROJENIA**

- Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić. Nadaje się do mycia w zmywarkach do 50°C.
- Po użyciu zawsze dokładnie wyczyścić.
- Nie używać ściernych środków czyszczących (np. mlecza do czyszczenia), ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Deska szklana jest odporna na temperaturę do ok. 200°C.

### **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**



- Nie stawiać na desce gorących garnków, patelni itp. bezpośrednio z płyty lub piekarnika! W żadnym wypadku nie kłaść deski szklanej na włączonej ceramicznej płycie grzewczej! Nie stawiać na desce gorących garnków, patelni itp., ponieważ może to prowadzić do odbarwień.
- Zwrócić przy tym uwagę na to, aby deska szklana nie była narażana na duże różnice temperatur. Nagła zmiana temperatury z zimnej na gorącą może prowadzić do pęknięcia deski!
- Zachować ostrożność w razie uszkodzenia szkła - deska nie nadaje się już do użytkowania. Istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia i tym samym doznania obrażeń!