



## **PL Instrukcja pielęgnacji i użytkowania DESKI ŁUPKOWE**

- Nie wkładać do zmywarki. Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić gorącą wodą (65°C) i płynem do naczyń, następnie spłukać dużą ilością wody. Po użyciu zawsze wyczyścić gorącą wodą i płynem do mycia naczyń.
- Proszę zawsze zwrócić uwagę na czystość środków do zmywania. W razie potrzeby wymienić gąbkę lub szczotkę.
- Płyta nie nadaje się do użycia jako deska do krojenia. Krojenie na nich może powodować tępienie noży.