

RO Instrucțiuni de întreținere & Indicații de utilizare MATERIAL PLASTIC

- Înainte de prima utilizare, curățați-le bine. Fundul pentru tăiere din material plastic curățați-l cel mai bine în mașina de spălat vase (65°C).
- Se recomandă ca fundul, în cazul unei murdăriri puternice, să se spele mai întâi manual.
- Articolul este rezistent la căldură până la 100°C. Atenție: Chiar și la temperaturi scăzute se poate ajunge la deformări ale produsului. Vă rugăm de aceea să evitați să puneți fundul pentru tăiere tensionat în mașina de spălat.
- În cazul produselor alimentare care colorează, cum ar fi ketchup, tomate, sfeclă roșie, morcovi etc. se poate ajunge la schimbări naturale de culoare ale fundului.
- În cazul în care placa de tăiere prezintă urme foarte avansate de uzură și schimbări de culoare, recomandăm să schimbați articolul cu unul nou.



- Îndepărtați fibrele de material plastic ridicate sau tăieturi adânci cu o rindea adecvată sau răzuiți-le cu o lamă de cuțit adecvată. Vă rugăm, fiți atenți să nu vă răniți la aceasta operațiune!