

RO TABURET PLIABIL

Indicații privind securitatea în utilizare

Vă rugăm, ca înainte de luarea în folosință a taburetului pliabil, să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Respectați toate indicațiile privind securitatea, pentru a evita daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare!

- Nu este permis să se mai utilizeze un taburet pliabil deteriorat!
- Articolul este conceput pentru utilizare privată.
- Înainte de utilizare, verificați-l în privința eventualelor deteriorări.
- Să se dea atenție deschiderii și închiderii corecte, deoarece, în caz contrar, există pericol de strivire!
- Taburetul pliabil este gândit exclusiv ca posibilitate de a ședea; vă rugăm să nu-l folosiți ca înlocuitor de scară.
- Taburetul pliabil trebuie să se așeze numai pe podele plane, tari și antiderapante. Nu o utilizați pe suporturi umede sau unse cu uleiuri.
- Acest articol nu este o jucărie pentru copii și nu este permis să fie folosit ca echipament pentru gimnastică sau pentru sport.
- Nu este permis să fie depășită sarcina maximă totală de 110 kg.
- Dacă nu utilizați taburetul pliabil, pliați-l și depozitați-l într-un loc inaccesibil pentru copii.
- Taburetul pliabil este adecvat pentru utilizare numai în spații interioare.

Mod de utilizare

Deschidere:

Vă rugăm ca pentru deschidere să puneți mâinile în cele două fante trapezoidale ale decupării de pe partea lungă și să desfaceți taburetul pliabil. Nu apucați cu mâna pereții mai înguști laterali care se rabatează (pericol de strivire)!

Pliere:

Apucați taburetul pliabil cu o mână de mânerul suprafeței de călcare și trageți în sus.