

## RO TREAPTĂ PLIABILĂ

### Indicații privind securitatea în utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, înainte de luarea în folosință a treptei pliabile. Respectați toate instrucțiunile de securitate pentru a evita daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare!

- Nu este permis să se mai utilizeze o treaptă pliabilă deteriorată!
- Articolul este conceput pentru utilizare privată.
- Înainte de utilizare, verificați-o în privința eventualelor deteriorări.
- Să se dea atenție deschiderii și închiderii corecte, deoarece, în caz contrar, există pericol de strivire!
- Treapta pliabilă trebuie așezată numai pe podele plane, tari și antiderapante. Nu o utilizați pe suporturi umede sau unse cu uleiuri.
- Această treaptă pliabilă nu este o jucărie pentru copii și nu este permis să fie folosită ca echipament pentru gimnastică sau pentru sport.
- Treapta pliabilă nu este adecvată pentru solicitare cu salturi resp. cu smucituri (dinamică). Prin urmare, nu săriți pe treapta pliabilă.
- Urcați pe suprafața de călcare numai central, cu ambele picioare. Trebuie să se poarte întotdeauna încălțăminte stabilă.
- Nu folosiți adaosuri pentru a modifica înălțimea treptei pliabile.
- Nu este permis să fie depășită sarcina maximă totală de 150 kg.
- Treapta pliabilă este prevăzută numai pentru o persoană. Nu este permis ca acesta să fie utilizată de două sau mai multe persoane în același timp!
- Dacă nu utilizați treapta pliabilă, pliați-o și depozitați-o într-un loc inaccesibil pentru copii.
- Treapta pliabilă este adecvată numai pentru utilizare în spații interioare.

### Mod de utilizare

#### Deschidere:

Vă rugăm ca pentru deschidere să puneți mâinile în cele două fante trapezoidale ale decupării de pe partea lungă și să desfaceți treapta pliabilă. Nu apucați cu mâna pereții mai înguști laterali care se rabatează (pericol de strivire)!

#### Pliere:

Apucați treapta pliabilă cu o mână de mânerul suprafeței de călcare și trageți în sus.