

SR- uputstvo za upotrebu tegle za čuvanje namirnica sa poklopcem od bambusa

Staklena kutija je idealna za čuvanje namirnica. Takođe je namenjena za zagrevanje jela u mikrotalasnoj ili za pečenje u rerni.

Propisna upotreba i napomene za bezbednost

Tegla za čuvanje namirnica određena je samo za privatnu upotrebu.

Staklena kutija napunjena namirnicom može da se upotrebljava bez poklopca u mikrotalasnoj ili u rerni. Pažnja: Tegla postaje vrela, prilikom rukovanja koristite rukavicu za zaštitu od opekotina. Kako biste izbegli pucanje stakla zbog temperaturnog šoka, preporučuje se da kutiju postepeno zagrevate i hladite. Vrelu kutiju nemojte da postavljate na hladnu radnu ploču.



Poklopac od bambusa je namenjen samo za čuvanje i ne sme da se upotrebljava u šporetu ili mikrotalasnoj.

Čišćenje

Pre prve upotrebe artikala temeljno operite vrelom vodom (65°C) i deterdžentom za pranje posuđa, zatim isperite velikom količinom vode. Posle upotrebe uvek temeljno očistite i nemojte da ostavite da dugo vremena stoji u vodi. Staklena kutija je namenjena za pranje u mašini za pranje posuđa. Poklopac i silikonsku zaptivku perite isključivo ručno.

Tegla za čuvanje namirnica