


SH Uputstvo za negu i napomene za upotrebu PLASTIKA

- Pre prve upotrebe temeljno operite. Dasku za sečenje od plastike najbolje operite u mašini za pranje sudova (65°C).
 - Ako je veoma zaprljanja, preporučuje se, da dasku najpre operete ručno.
 - Proizvod je otporan na temperaturu do otprilike 100°C.
Pažnja: I na niskim temperaturama takođe može da dođe deformacija proizvoda. Zato izbegavajte da zategnutu dasku za sečenje perete u mašini za sudove.
 - Prilikom sečenja obojenih namirnica kao što su kečap, paradajz, cvekla, šargarepa itd. može da dođe do prirodne promene boje daske.
 - Ako daska za sečenje pokazuje veoma izražene tragove upotrebe i promene boje, preporučujemo da artikal zamenite novim.
-
-  Plastična vlakna koja štrče uvis i duboke ureze uklonite adekvatnom rendisaljkom ili skinite adekvatnom oštricom noža.
Pazite na to da se pri tome ne povredite!