



Stand: 08.20

РУС — Инструкция по использованию стеклянной емкости для хранения с бамбуковой крышкой

Стеклянный контейнер идеален для хранения пищевых продуктов. Он подходит также для разогревания блюд в микроволновой печи или для запекания в духовых шкафах.

Использование по назначению и указания по технике безопасности Стеклянная емкость для хранения предназначена только для частного пользования.



В микроволновой печи или в духовом шкафу заполненный пищевым продуктом стеклянный контейнер можно использовать <u>без</u> крышки. Внимание! Стекло нагревается, при использовании необходимо использовать прихватки. Чтобы из-за перепада температуры стекло не треснуло, мы рекомендуем нагревать или охлаждать контейнер постепенно. Не ставить горячий контейнер на холодную рабочую поверхность.

Бамбуковая крышка предназначена только для хранения и ее запрещено использовать в духовом шкафу или микроволновой печи.

Очистка

Перед первым использованием тщательно помыть изделие горячей водой (65 °C) с моющим средством, после этого ополоснуть большим количеством воды. После использования всегда тщательно мыть и не оставлять надолго в воде. Стеклянный контейнер подходит для мытья в посудомоечных машинах. Чистить крышку и силиконовое уплотнение исключительно вручную.

Стеклянная емкость для хранения