

DE Sicherheitshinweise

Sieb

Vor Erstgebrauch gründlich mit heißem Wasser (mind. 65 °C) und Spülmittel reinigen.

Nach dem Spülgang aufrecht trocknen.

Nach der Reinigung stets gründlich abtrocknen, um Korrosion zu vermeiden.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Drahtbürsten, um Beschädigungen der Oberfläche und die Bildung von Korrosion zu verhindern.

Aus Edelstahl: Nicht in die Spülmaschine geben, wir empfehlen eine Reinigung von Hand.

Aus Kunststoff: Spülmaschinengeeignet

Entfernen Sie regelmäßig Speisereste, um Verstopfungen zu vermeiden.

Bewahren Sie das Sieb in vollständig trockenem Zustand auf, wenn es nicht im Spülbecken eingesetzt ist.

Achtung: Bewegliche Teile – Quetschgefahr beim Ausziehen oder Zusammenschieben.

Stellen Sie sicher, dass das Spülbeckensieb korrekt und stabil im Spülbecken eingesetzt ist.

Verwenden Sie das Sieb nicht weiter, wenn es beschädigt, verformt oder instabil ist.

Das Produkt ist nicht als Spielzeug geeignet.

Nutzen Sie das Spülbeckensieb ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.