



## **BGR Инструкция за експлоатация и съвети ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ОТ ДЪРВО**

- Преди първата употреба почистете основно с гореща вода (мин. 65°C) и препарат за миене, след това изплакнете допълнително с много вода. Артикулът е пригоден за миене в миялна машина, но това може да пренатовари дървесината и тя да стане чуплива - препоръчва се ръчно измиване.
- Винаги почиствайте старателно след употреба и не оставяйте във вода за дълги периоди от време.
- Оставете да изсъхне след изплакването и приберете кухненския помощник, когато е напълно сух.
- Не оставяйте в горещи съдове за готвене повече от 15 минути.