

CS Návod k údržbě a použití
KUCHYŇSKÉ POTŘEBY ZE DŘEVA

- Před prvním použitím je důkladně omyjte teplou vodou (65 °C) a mycím prostředkem, následně řádně opláchněte velkým množstvím vody. Výrobek lze mýt v myčce, avšak přitom dochází k vysokému namáhání dřeva, které může prasknout. Z toho důvodu doporučujeme ruční mytí.
- Po použití ho vždy důkladně omyjte, avšak nenechávejte ho dlouho ležet ve vodě.
- Po omytí ho nechejte oschnout ve svislé poloze a uložte ho, až když je úplně suchý.
- Nenechávejte ho v nádobě s vroucí vodou déle než 15 min.