



## **SK Návod na ošetrovanie & Pokyny k používaniu POMÔCKA DO DOMÁCNOSTI Z DREVA**

- Pred prvým použitím dôkladne umyte horúcou vodou (min. 65 °C) a prostriedkom na umývanie riadu, následne vypláchnite veľkým množstvom vody. Výrobok je vhodný do umývačky riadu, avšak intenzívne namáha drevo a môže príp. popraskať – Odporúča sa ručné umývanie.
- Po použití dôkladne umyte a nenechajte ležať vo vode dlhší čas.
- Po opláchnutí nechajte vysušiť vo zvislej polohe a pomôcku do kuchyne odložte až vtedy, keď bude úplne vysušená.
- Nenechajte ležať dlhšie ako 15 min. v horúcom kuchynskom riade.