

**SL Navodila za nego in napotki za uporabo
GOSPODINJSKI PRIPOMOČEK IZ LESA**

- Pred prvo uporabo temeljito očistite z vročo vodo (najm. 65 °C) in pomivalnim sredstvom, nato naknadno izperite z veliko vode. Izdelek je primeren za pomivalni stroj, vendar se les močno obremeni in lahko razpoka – priporočeno je ročno čiščenje.
- Po uporabi vedno temeljito očistite in ne pustite predlogo ležati v vodi.
- Po izpiranju pustite osušiti pokončno in gospodinjski pripomoček pospravite šele, ko je popolnoma posušen.
- Ne pustite ležati dlje kot 15 minut v vroči posodi za kuhanje.