

**CS Návod k údržbě a použití**  
**NŮŽ Z NEREZOVÉ OCELI**

- Doporučujeme čistit nůž ručně, aby vám dlouho sloužil. Bezprostředně po použití ho očistěte pod tekoucí teplou vodou vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Poté ho pečlivě osušte.
- Nůž pravidelně ostřete ocílkou, aby se neztupil ani dlouhodobým používáním.