

SH Napomene za upotrebu

Daska za dimljenje

Daske za dimljenje pogodne su za sve roštilje na gas i uglj s poklopcem kao i pušnice i idealne su za dimljenje svih vrsta mesa.

Napomene za upotrebu

Dasku za dimljenje na otprilike 2 sata stavite u vodu - pri tome bi trebalo da bude u potpunosti prekrivena vodom. Dobro zagrejte roštilj. Dasku položite direktno iznad žara i zagrevajte sve dok ne počne da se razvija dim. Dasku za dimljenje zatim postavite u zonu indirektnog pečenja (ne direktno iznad plamena).

Sada namirnicu možete da postavite na dasku za dimljenje. Zatvorite poklopac, kako bi arome mogle potpuno da se razviju.

Napomene za negu

Dasku za dimljenje posle upotrebe ostavite da se dobro ohladi, po potrebi postojeći žar na njoj ugasite vodom. Zatim temeljno operite vodom i blagim deterdžentom za pranje sudova i ostavite da se dobro osuši.

Daska za dimljenje može da se upotrebi više puta. Ukoliko je mnogo nagorela, preporučujemo da je zamenite novim primerkom.

Napomene za bezbednost



Roštilj nikada ne ostavljajte bez nadzora! Daske za dimljenje su namenjene samo za upotrebu u spoljašnjoj sredini. U pripravnosti uvek držite sud s vodom. Vatru ni u kom slučaju nemojte da gasite, dok se daska nalazi na roštilju. Najpre je skinite s roštilja pomoću odgovarajućeg zaštitnog pomagala (rukavica za roštilj ili hvataljke za roštilj).