

## **BGR Инструкция за експлоатация и съвети ДЪСКИ ЗА РЯЗАНЕ ОТ ДЪРВО ИЛИ БАМБУК**

- Не поставяйте в миялна машина. Преди първата употреба почистете основно с гореща вода (65°C) и препарат за миене, след това изплакнете допълнително с много вода.  
След употреба винаги почиствайте основно с гореща вода и препарат за миене и не оставяйте да се киснат продължително време във вода.
- Винаги внимавайте принадлежностите за миене да са чисти. гъба или четка или ги сменете.
- След изплакване сушете във вертикално положение и поставете на рафт след пълното подсушаване.
- Поддържайте редовно дъските си за рязане с търговско и с неутрален вкус растително масло. Просто втрийте и оставете да изсъхне за една нощ върху подложка - която може да абсорбира излишното масло.
- Оцетът дезинфекцира дъската за рязане по нежен и естествен начин.  
За редовна дезинфекция препоръчваме да нагреете дъската за рязане до около 65 ° C в продължение на няколко минути.



- Отстранете стърчащите дървесни влакна с подходящо ренде или отрежете с подходящо острие. Моля, внимавайте да не се нараните!

- Ако дъската за рязане показва признаци на износване и промяна в цвета, препоръчваме да я замените с нова.