


SK Návod na ošetrovanie & Pokyny k používaniu DOSKY NA KRÁJENIE Z DREVA & BAMUSU

- Nedávajte do umývačky riadu. Pred prvým použitím dôkladne umyte horúcou vodou (65 °C) a prostriedkom na umývanie riadu, následne vypláchnite veľkým množstvom vody.
Po použití vždy dôkladne umyte horúcou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a nenechajte ležať vo vode dlhší čas.
 - Dávajte, prosím, vždy pozor na čisté nástroje na umývanie riadu. Špongiu na umývanie riadu, resp. kefku na umývanie riadu v prípade potreby vymeňte.
 - Po opláchnutí nechajte vysušiť vo zvislej polohe a dosku uložte až vtedy, keď je úplne vysušená.
 - Vašu dosku na krájanie ošetrujte v pravidelných intervaloch s trochou bežného jedlého oleja s neutrálnou chuťou. Jednoducho natrite a nechajte vysušiť cez noc na podložke – ktorá môže nasáť prebytočný olej.
 - Dosku na krájanie dezinfikuje ocot šetrným a prírodným spôsobom. Na pravidelnú dezinfekciu odporúčame dosku na krájanie zahrievať viac minút na cca 65 °C.
-  • Vysoko stojace vlákna dreva odstráňte vhodným hoblíkom alebo stiahnite vhodnou čepelou noža. Dávajte pozor na to, aby ste sa pritom neporanili!
- V prípade, že doska na krájanie vykazuje veľmi silné stopy používania a príp. sfarbenia, odporúčame výrobok vymeniť za nový.