

SL Navodila za nego in napotki za uporabo DESKE ZA REZANJE IZ LESA IN BAMBUSA

- Ne dajajte v pomivalni stroj. Pred prvo uporabo temeljito očistite z vročo vodo (65 °C) in pomivalnim sredstvom, nato naknadno izperite z veliko vode. Po uporabi vedno temeljito očistite z vročo vodo in pomivalnim sredstvom in ne namakajte predolgo v vodi.
- Vedno pazite na čiste pomivalne naprave. Po potrebi zamenjajte pomivalno gobo oz. pomivalno ščetko.
- Po izpiranju pustite osušiti pokončno in desko pospravite šele, ko je popolnoma posušena.
- Desko zarezanje negujte v rednih časovnih razmakih z nekaj običajnega in nevtralnega jedilnega olja. Preprosto vtrite in pustite čez noč na podlagi, ki lahko vpije odvečno olje – pustite osušiti.
- Kis desko za rezanje razkuži na pazljiv in naraven način. Za redno razkuževanje priporočamo, da desko za rezanje več minut segrejete na pribl. 65 °C.



- Štrleča lesena vlakna odstranite s primernim obličem ali posnemite s primernim rezilom. Pazite, da se pri tem ne poškodujete!
- Če ima deska za rezanje zelo močne sledi uporabe in če je morda obarvana, priporočamo, da izdelek zamenjate z novim.