

## **BGR Инструкция за експлоатация и съвети ПЛАСТМАСА**

- Преди първата употреба почистете основно. • Дъските за рязане от пластмаса почиствайте след всяка употреба най-добре в миялна машина (65°C).
- Препоръчва се дъската да се изплакне на ръка, ако е силно замърсена.
- Изделието е устойчиво на температура до около 100 ° C.  
Предупреждение: Дори при ниски температури могат да се появят деформации на продукта. Моля, избягвайте да поставяне дъската за рязане под напрежение в съдомиялната машина.
- Оцветяването на храни като кетчуп, домати, цвекло, моркови и др. може да причини естествено оцветяване на дъската.
- Ако дъската за рязане показва признаци на износване и промяна в цвета, препоръчваме да я замените с нова.



- Отстранете стърчащите пластмасови влакна и дълбоките разрези с подходящо ренде или с подходящ нож.  
Моля, внимавайте да не се нараните!